

[PL] INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA- KOSZE NA PRANIE/KOSZE NA ZABAWKI

- Nie pozwalaj dzieciom składać i rozkładać produktu.
- Nie składaj/rozkładaj produktu, gdy nie jest to konieczne, ponieważ wielokrotne składanie/rozkładanie może przyczynić się do zmniejszenia stabilności produktu.
- Produkt nie powinien być nadmiernie narażony na promieniowanie UV.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Używaj na twardej, równej powierzchni.
- Kosz przeznaczony jest do przechowywania przedmiotów.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem (nie huśtaj się ani nie wspinasz się na produkt).
- Przeznaczone do użytku domowego.

Czyszczenie i konserwacja:

- Wyczyść wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Nie czyść silnymi detergentami ani ostrymi narzędziami, ponieważ może to trwale uszkodzić produkt.

[ENG] INSTRUCTIONS FOR USE - LAUNDRY BASKETS/TOY BASKETS

- Do not allow children to assemble or disassemble the product.
- Do not assemble/disassemble the product when it is not necessary, as repeated assembly/disassembly may contribute to the reduction of the stability of the product.
- The product should not be excessively exposed to UV radiation.
- This product is not a toy.
- Use on a hard, even surface.
- The basket is intended for storing items.
- Use only as intended (do not swing or climb on the product).
- Intended for home use.

Cleaning and maintenance:

- Clean with a damp cloth and then wipe dry.
- Do not clean with strong detergents or sharp tools, as this may permanently damage the product.

[SK] NÁVOD NA POUŽITIE - KOŠE NA PRÁDLO/KOŠE NA HRAČKY

- Nedovoľte deťom zostavovať a rozoberať výrobok.
- Výrobok neskladajte/nerozkladajte, pokiaľ to nie je nevyhnutné z dôvodu viacnásobného skladania skladanie/rozkladanie môže znížiť stabilitu produktu.
- Výrobok by nemal byť nadmerne vystavovaný UV žiareniu.
- Tento výrobok nie je hračka.
- Používajte na tvrdom, rovnom povrchu.
- Košík je určený na ukladanie predmetov.
- Používajte len na určený účel (nehojdajte sa ani nestúpajte na výrobok).
- Určené na domáce použitie.

Čistenie a údržba:

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite dosucha.
- Nečistite silnými čistiacimi prostriedkami alebo ostrými nástrojmi, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie produktu.

[CZ] NÁVOD K POUŽITÍ - KOŠÍKY NA PRÁDLO/KOŠÍKY NA HRAČKY

- Nedovoľte deťom sestavovať a rozebírat výrobek.
- Neskládejte/nerozkládejte výrobek, pokud to není nutné kvůli vícenásobnému skládání skládání/rozkládání může snížit stabilitu produktu.
- Výrobek by neměl být nadměrně vystaven UV záření.
- Tento výrobek není hračka.
- Používejte na tvrdém, rovném povrchu.
- Koš je určen k ukládání předmětů.
- Používejte pouze k určenému účelu (nehoupejte se ani na něj nešplhejte).
- Určeno pro domácí použití.

Čištění a údržba:

- Očistěte vlhkým hadříkem a poté vytřete do sucha.
- Nečistěte silnými čisticími prostředky nebo ostrými nástroji, protože to může způsobit trvalé poškození produkt.