

[PL]

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA-SUSZARKA NA PRANIE, WIESZAK NA PRANIE, SZAFKA I SZAFKA TEKSTYLNA

- Nie pozwalaj dzieciom składać i rozkładać produktu.
- Nie składaj/rozkładaj produktu, gdy nie jest to konieczne, ponieważ wielokrotne składanie/rozkładanie może przyczynić się do zmniejszenia stabilności produktu.
- Produkt nie powinien być nadmiernie narażony na promieniowanie UV.
- Ten produkt nie jest zabawką.
- Używaj na twardej, równej powierzchni.
- Suszarka przeznaczona jest do suszenia ubrań. Wieszak przeznaczony jest do wieszania ubrań. Szafka i szafka tekstylna przeznaczone są do przechowywania ubrań.
- Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem (nie huśtaj się ani nie wspinaj się na produkt).
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie suszarki wynosi 10kg/25 kg (w zależności od wybranego produktu, informacja znajduje się w karcie produktu) równomiernie rozłożonego ciężaru.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie wieszaka wynosi 30 kg równomiernie rozłożonego ciężaru.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie szafy/szafki tekstylnej wynosi 20 kg równomiernie rozłożonego ciężaru.
- Przeznaczone do użytku domowego.

Czyszczenie i konserwacja:

- Wyczyść wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Nie czyść silnymi detergentami ani ostrymi narzędziami, ponieważ może to trwale uszkodzić produkt.
- Jeśli zauważysz rdzę na częściach metalowych, wyczyść je i zabezpiecz odpowiednią farbą.

[ENG]

INSTRUCTIONS FOR USE – DRYING RACK, LAUNDRY RACK, TEXTILE WARDROBE AND CABINET

- Do not allow children to fold or unfold the product.
- Do not fold/unfold the product when it is not necessary, as repeated folding/unfolding may contribute to the reduction of the stability of the product.
- The product should not be excessively exposed to UV radiation.
- This product is not a toy.
- Use on a hard, even surface.
- The dryer is intended for drying clothes. The hanger is intended for hanging clothes. The wardrobe and textile cabinet are intended for storing clothes.

- Use only as intended (do not swing or climb on the product).
- The maximum permissible load of the dryer is 10kg/25kg (depending on the selected product, information can be found on the product card) evenly distributed weight.
- The maximum permissible load of the hanger is 30kg evenly distributed weight.
- The maximum permissible load of the textile cabinet/cabinet is 20 kg evenly distributed weight.
- Intended for home use.

Cleaning and maintenance:

- Clean with a damp cloth and then wipe dry.
- Do not clean with strong detergents or sharp tools, as this may permanently damage the product.
- If you notice rust on metal parts, clean them and protect them with a suitable paint.

[SK]

NÁVOD NA POUŽITIE - SUŠIČKA, VEŠIAK NA PRÁDLO, ŠATNÍK A TEXTILNÁ SKRIŇA

- Nedovoľte deťom zostavovať a rozoberať výrobok.
- Výrobok neskladajte/nerozkladajte, keď to nie je potrebné, pretože opakované skladanie/rozkladanie môže znížiť stabilitu výrobku.
- Výrobok by nemal byť nadmerne vystavovaný UV žiareniu.
- Tento výrobok nie je hračka.
- Používajte na tvrdom, rovnom povrchu.
- Sušička je určená na sušenie oblečenia. Vešiak je určený na zavesenie oblečenia. Na uloženie oblečenia je určená šatníková skriňa a textilná skriňa.
- Používajte len na určený účel (nehojdajte sa ani nestúpajte na výrobok).
- Maximálne povolené zaťaženie sušičky je 10 kg/25 kg (v závislosti od zvoleného produktu, informácie nájdete v karte produktu) rovnomerne rozloženej hmotnosti.
- Maximálne povolené zaťaženie vešiaka je 30 kg rovnomerne rozloženej hmotnosti.
- Maximálne povolené zaťaženie šatníkovej/textilnej skrine je 20 kg rovnomerne rozloženej hmotnosti.
- Určené na domáce použitie.

Čistenie a údržba:

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite dosucha.
- Nečistite silnými čistiacimi prostriedkami alebo ostrými nástrojmi, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie produktu.

- Ak spozorujete hrdzu na kovových častiach, vyčistite ich a ochráňte vhodným náterom.

[CZ]

NÁVOD K POUŽITÍ - SUŠIČKA PRÁDLA, VĚŠÁK PRÁDLA, ŠATNÍ SKŘÍŇ A TEXTILNÍ SKŘÍŇKA

- Nedovolte dětem sestavovat a rozebírat výrobek.
- Neskládejte/nerozkládejte výrobek, když to není nutné, protože opakované skládání/rozkládání může snížit stabilitu výrobku.
- Výrobek by neměl být nadměrně vystaven UV záření.
- Tento výrobek není hračka.
- Používejte na tvrdém, rovném povrchu.
- Sušička je určena k sušení prádla. Věšák je určen k zavěšení oděvů. K uložení oděvů je určena šatní skříň a textilní skříň.
- Používejte pouze k určenému účelu (nehoupejte se ani na něj nešplhejte).
- Maximální povolené zatížení sušičky je 10 kg/25 kg (v závislosti na vybraném produktu, informace naleznete v kartě produktu) rovnoměrně rozložené hmotnosti.
- Maximální povolené zatížení závěsu je 30 kg rovnoměrně rozložené hmotnosti.
- Maximální povolené zatížení šatní/textilní skříně je 20 kg rovnoměrně rozložené hmotnosti.
- Určeno pro domácí použití.

Čištění a údržba:

- Očistěte vlhkým hadříkem a poté vytřete do sucha.
- Nečistěte silnými čisticími prostředky nebo ostrými nástroji, protože to může způsobit trvalé poškození produkt.
- Pokud si všimnete rzi na kovových částech, očistěte je a chraňte vhodným nátěrem.

[HU]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS - SZÁRÍTÓGÉP, SZENNYESAKAS, RUHÁZ ÉS TEXTILSZEKREÉNY

- Ne engedje, hogy gyermekek össze- és szétszereljék a terméket.
- Ne hajtsa össze/hajtsa ki a terméket, ha nem szükséges, mivel az ismételt összehajtás/kihajtás csökkentheti a termék stabilitását.
- A terméket nem szabad túlzottan kitenni UV-sugárzásnak.
- Ez a termék nem játék.

- Kemény, vízszintes felületen használja.
- A szárítógép ruhák szárítására szolgál. Az akasztó ruhák felakasztására szolgál. A ruhák tárolására egy gardrób és egy textil szekrény szolgál.
- Csak rendeltetésszerűen használja (ne lendüljön vagy mássz fel a terméken).
- A szárító maximális megengedett terhelése 10 kg/25 kg (a kiválasztott terméktől függően a termékártyán található információ) egyenletesen elosztott tömeg.
- A függesztő maximális megengedett terhelése 30 kg egyenletesen elosztva.
- A gardrób/textilszekrény maximális megengedett terhelése 20 kg egyenletesen elosztva.
- Otthoni használatra készült.

Tisztítás és karbantartás:

- Tisztítsa meg nedves ruhával, majd törölje szárazra.
- Ne tisztítsa erős tisztítószerrel vagy éles eszközökkel, mert ez maradandó károsodást okozhat termék.
- Ha rozsdát észlel a fém részeken, tisztítsa meg és védje le megfelelő festékkel.

[HR]

UPUTE ZA UPOTREBU - SUŠILICA ZA RUBLJE, VJEŠALICA, ORMARIĆ I TEKSTILNI ORMARIĆ

- Ne dopustite djeci da sastavljaju i rastavljaju proizvod.
- Ne sklapajte/otklapajte proizvod kada to nije potrebno jer ponovljeno preklapanje/rasklapanje može smanjiti stabilnost proizvoda.
- Proizvod se ne smije pretjerano izlagati UV zračenju.
- Ovaj proizvod nije igračka.
- Koristite na tvrdoj, ravnoj površini.
- Sušilica je namijenjena sušenju rublja. Vješalica je namijenjena za vješanje odjeće. Za odlaganje odjeće namijenjeni su ormar i tekstilni ormarić.
- Koristite samo prema namjeni (nemojte se njihati ili penjati na proizvod).
- Maksimalno dopušteno opterećenje sušilice je 10 kg/25 kg (ovisno o odabranom proizvodu, podatke možete pronaći u kartici proizvoda) ravnomjerno raspoređene težine.
- Maksimalno dopušteno opterećenje vješalice je 30 kg ravnomjerno raspoređene težine.
- Maksimalno dopušteno opterećenje ormara/tekstilnog ormarića je 20 kg ravnomjerno raspoređene težine.
- Namijenjen za kućnu upotrebu.

Čišćenje i održavanje:

- Očistite vlažnom krpom i zatim obrišite suhom.
- Nemojte čistiti jakim deterdžentima ili oštrim alatima jer to može uzrokovati trajna oštećenja proizvod.
- Ako primijetite hrđu na metalnim dijelovima, očistite ih i zaštitite odgovarajućom bojom.